



Kadar morajo biti CASAFLEX cevi položene nad zemljo, je potrebno upoštevati sledece:

1. Položite neprekinjeno montažno tirnico (najbolj ekonomično: jekleni kotni profil, galvaniziran).
2. Mesta spremembe smeri morajo biti tudi podprte (kjerkoli je možno z predkrivljenimi kotnimi profili).
3. Ojacitve na predpisanih razdaljah z objemkami

in tlačno-razdelilnimi ploščami; 3 objemke v loku 90°.

4. Omejitev PN 10.
5. Fiksirajte konce z fiksnimi točkami.
6. Svetovanje s strani podjetja BRUGG pri izdelavi projekta in polaganju cevovoda.

| Tip | Jekleni kotni profil (galv.) | Presledki med objemkami | Minimalni radij krivljenja |
|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| CFL 22/91 | 60 x 60 x 6 | 2 m | 0.8 m |
| CFL 30/91 | 60 x 60 x 6 | 2 m | 1.0 m |
| CFL 39/111 | 70 x 70 x 7 | 2 m | 1.0 m |
| CFL 48/111 | 70 x 70 x 7 | 2 m | 1.0 m |
| CFL 60/126 | 80 x 80 x 8 | 2 m | 1.2 m |
| CFL 75/142 | 90 x 90 x 9 | 2 m | 1.5 m |
| CFL 98/162 | 90 x 90 x 9 | 2 m | 1.8 m |
| CFL 127/182 | 90 x 90 x 9 | 2 m | 2.0 m |