



- 1) Temperaturna razlika: delovna temperatura, minus temperatura polaganja.
- 2) Dolžina cevi L merjena od fiksne točke, do osi kraka za kompenzacijo.
- 3) Mera H je višina polaganja, merjena od temena predizolirane cevi (PE plašč), do utrjene plasti zemljišča.