

# Nasveti in navodila uporabnikom Trelleborg cevi za prehrano.

## Preden pričnete z uporabo Trelleborg cevi za prehrano, bodite pozorni na:

Pred prvo uporabo cevi sledite naslednjim korakom:

- Cev napolnite z vročo vodo (+70 °C do +80 °C).
- Vodo pustite v cevi najmanj 12 ur.
- Nato cev očistite v skladu z enim izmed naslednjih postopkov.

## Nasveti glede postopkov čiščenja cevi:

### 1) Voda / para

Vroča voda	Para
CITERDIAL - LACTADIAL - ALCODIAL - VENDANGE - VINITRELL - SUPERVRAC AL EC - TRELLVAC AL EC	
90 °C maksimum	110 °C, najdlje 10 minut
ALIKLER - ALIKLER D - MILLESIME - TRELLVIN - TRELLVIN L	
95 °C maksimum	130 °C, najdlje 30 minut

### 2) Kemikalije

**Dušikova kislina** (HNO<sub>3</sub>) ali spojina z vsebnostjo dušikove kisline. Najvišja koncentracija: 0,1 % pri 85 °C ali 3% pri sobni temperaturi.

**Klor** (Cl) ali spojina z vsebnostjo klora. Najvišja koncentracija: 1% pri največ 70 °C.

**Natrijev hidroksid** (NaOH) ali spojina z vsebnostjo natrijevega hidroksida. Najvišja koncentracija: 2% pri temperaturi od 60 °C do 80 °C ali 5% pri sobni temperaturi.

### Po vsakem čistilnem ciklu je cev potrebno takoj izprati!

#### ⚠ Hramba:

Cev hranite v temnem in hladnem prostoru. Ne izpostavljajte je pretirano soncu oziroma vročini. Po potrebi uporabite tudi končne zaščitne pokrove.

#### ⊘ Ne uporabljajte visokotlačnih sistemov za čiščenje in izpiranje notranjosti cevi.